


TNS Project Report : Part 1

Filière : GSTRI

HAMMOUCHI LOUAY



Part 1: Code Documentation: Convolution

Objectif:

The code is designed to simulate the output sequence $y[n]$, which results from the convolution of two user-provided sequences, $x[n]$ and $h[n]$.

1. Import libraries:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import re
```

- numpy: For numerical computations and array manipulations.
- matplotlib.pyplot: For plotting the resulting signals.
- re: For parsing user input strings (used to identify delta impulses and their parameters).


2. Define the delta function:

```
# Define the delta function
def delta(n):
    return np.where(n == 0, 1, 0)
```

Purpose: Defines a discrete delta function ($\delta[n]$ \delta[n]) for a given input array n.

- For $n=0$: Returns 1 (impulse).
- For $n \neq 0$: Returns 0.

Use Case: Conceptually represents impulses in the input



3. Parse Delta input

```
# Function to parse user input for delta impulses (handles positive and negative deltas)
def parse_delta_input(user_input, n_range):
    """
    Parses a string input (e.g., 'delta[n-3] + 2*delta[n+2] - delta[n]')
    and returns the signal array with proper handling of signs.
    """
    signal = np.zeros(len(n_range))
    matches = re.findall(r'([+-]?[d*])\.*?delta\[n([+-]?[d+])?\]', user_input)
```

Initialize the signal: A zero array (signal) of the same size as the time range (n_range).

Extract matches: The regular expression parses the input for terms like:

- Amplitudes: 2, -1, etc.
- Shifts: n-3, n+2, etc.
- Matches are tuples like ('2', '-3'), where 2 is the amplitude and -3 is the shift.

Handle each match

```
for amp, shift in matches:
    # Handle amplitude
    if amp in ["", "+", "-"]:
        amplitude = 1 if amp == "" or amp == "+" else -1
    else:
        amplitude = int(amp)

    # Handle shift
    shift_value = int(shift) if shift else 0
    index = np.where(n_range == -shift_value)[0] # Correct shift direction
    if len(index) > 0:
        signal[index] += amplitude # Sum amplitudes if overlaps occur
return signal
```

- **Amplitude Parsing:** Handles positive, negative, or omitted amplitudes (delta[n], -delta[n]).
- **Shift Parsing:** Translates shifts (n-3) into indices in the n_range.
- **Update Signal:** Adds the impulse amplitude at the computed index, summing amplitudes if overlapping impulses exist.

Return the Parsed Signal: The final signal array, with delta impulses represented by non-zero values at appropriate positions.

4. Find Delta Position

```
# Function to find positions of delta impulses  
def find_delta_positions(signal, n_range):  
    return n_range[np.where(signal != 0)]
```

- **Purpose:** Identifies positions in `n_range` where the signal has non-zero values (i.e., delta impulses).
- **Use Case:** Helps plot and label the impulses on the graph.

5. Main Program Flow

Define time range

```
# Range of time indices  
n = np.arange(-10, 11)
```

Defines a range of discrete time indices (`n`) from -10 to 10.

User Input

```
# User input for x[n] and h[n]  
print("Enter the input signal x[n] using Dirac impulses (e.g., delta[n-3] + 2*delta[n+2] - delta[n]):")  
x_input = input("x[n]: ")  
print("Enter the impulse response h[n] using Dirac impulses (e.g., delta[n] - delta[n-1]):")  
h_input = input("h[n]: ")
```

Asks the user to insert the input signals `x[n]` and `h[n]`, with examples provided for clarification.

Users describe signals using Dirac delta notations (e.g., `2*delta[n-3] - delta[n+2]`).

Parse Signals

```
# Parse user inputs to generate signals  
x = parse_delta_input(x_input, n)  
h = parse_delta_input(h_input, n)
```

Converts user inputs into discrete arrays representing the signals `x[n]` and `h[n]`.

Convolution

```
# Perform convolution
y = np.convolve(x, h, mode='full')
n_y = np.arange(2 * n[0], 2 * n[-1] + 1) # Time indices for y
```

- **np.convolve:** Computes the convolution $y[n]=x[n] * h[n]$.
- **mode='full':** Returns the entire convolution result.
- **n_y:** Defines the range of indices for the output signal $y[n]$.

Find impulse locations and amplitudes

```
# Find positions and amplitudes of impulses in y[n]
delta_positions = find_delta_positions(y, n_y)
amplitudes = y[np.where(y != 0)]
```

- **delta_positions:** Time indices of non-zero values in $y[n]$.
- **amplitudes:** Corresponding non-zero values (amplitudes of impulses).

6. Plotting

Styling and labeling

```
# Check if there are any impulses to plot
if len(delta_positions) > 0 and len(amplitudes) > 0:
    # Plot the convolution result
    markerline, stemlines, baseline = plt.stem(delta_positions, amplitudes, basefmt=" ")
    plt.setp(stemlines, 'color', 'blue', 'linewidth', 1.5) # Styling
    plt.setp(markerline, 'color', 'red', 'markersize', 5) # Styling
    plt.setp(baseline, 'color', 'black', 'linewidth', 1.0) # Styling
    plt.title("Representation of Convolution Result y[n]")
    plt.xlabel("n (Time Index)")
    plt.ylabel("Amplitude")
    plt.grid()
```

Ensure that only integer numbers are represented on the x-axis and y-axis

```
# Force integer ticks on both axes
plt.xticks(np.arange(min(delta_positions)-1, max(delta_positions)+2, 1))
plt.yticks(np.arange(int(np.floor(min(amplitudes)) - 1), int(np.ceil(max(amplitudes)) + 2), 1))
```

7. Handle no impulse case

```
plt.show()
else:
    print("No impulses to plot in the convolution result.")
```


- `plt.show()`: Displays the output signal $y[n]$.
- `else:`
- `print("No impulses to plot in the convolution result.")`: If there are no impulses in $y[n]$, skips plotting and prints a message instead.

8. Displays the convolution result array and the positions of the delta impulses in $y[n]$

```
# Output results with delta positions
print("y[n] (Result of x[n] * h[n]):", y)
print("Delta positions in y[n]:", delta_positions)
```

Example of an output signal:

Enter the input signal $x[n]$ using Dirac impulses (e.g., $\delta[n-3] + 2\delta[n+2] - \delta[n]$):
 $x[n]$: $2\delta[n-3] + \delta[n+2]$
Enter the impulse response $h[n]$ using Dirac impulses (e.g., $\delta[n] - \delta[n-1]$):
 $h[n]$: $\delta[n-1]$




FIN

TNS Project Report : Part 2

Filière : GSTRI

EL Moraghi Saad



Part 2: Code Documentation: Code Documentation: Bilateral and Unilateral Spectrum

Objectif:

The code extracts frequencies and amplitudes from a mathematically defined periodic signal and plots the bilateral and unilateral spectra to analyze the signal's spectral components, considering sampling effects.

1. Import libraries:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import re
```

- matplotlib.pyplot: For plotting the resulting signals.
- re: For parsing user input strings (used to identify delta impulses and their parameters).

2. Extracting Frequencies and Amplitudes:

```
def extract_frequencies_and_amplitudes(expression):
    """
    Extracts amplitudes and frequencies from a mathematical expression of the type x(t).
    Example: x(t) = 2*cos(2*pi*2000*t) + cos(2*pi*4000*t) + 0.5*cos(pi*12000*t)
    Returns:
    - A list of tuples (amplitude, frequency)
    """
    matches = re.findall(r'([0-9]*\.[0-9]+)?s*\*s*cos\(((?:2\*pi|pi)s*\*s*(\d+)', expression)
    result = []
    for amp, freq in matches:
        amplitude = float(amp) if amp else 1.0 # Default amplitude = 1.0
        frequency = int(freq)
        result.append((amplitude, frequency))
    return result
```

The function `extract_frequencies_and_amplitudes` processes a mathematical signal expression of the form:

It extracts the frequencies and amplitudes as a list of tuples .

- Detecting cosine components: The pattern matches expressions like $A * \cos(B * \text{frequency})$, where amplitude is optional (default).
- Regular Expression: `re.findall(r'([0-9]*\.[0-9]+)?\s**\s*cos\((?:2*\pi|pi)\s**\s*(\d+)')`, expression).
- Default Values: If amplitude is missing, it is automatically set to 1.0.

3. Plots the bilateral and unilateral spectrum of a signal (original and sampled).

```
def plot_signal_spectrum(frequencies_and_amplitudes, sampling_rate, frequency_limit):
    """
    Plots the bilateral and unilateral spectrum of a signal (original and sampled).
    """
    def plot_bilateral_spectrum(frequencies_and_amplitudes, title, sampling_freq=None, limit=20000):
        plt.figure(figsize=(10, 5))
        # Bilateral spectrum: divide amplitudes by 2
        for amp, f in frequencies_and_amplitudes:
            plt.stem([f, -f], [amp / 2, amp / 2], linefmt='b--', markerfmt='bo', basefmt=" ")

        # Aliases
        if sampling_freq:
            for amp, f in frequencies_and_amplitudes:
                for k in range(-3, 4): # Copies around multiples of f_s
                    alias = f + k * sampling_freq
                    if abs(alias) <= limit:
                        plt.stem([alias], [amp / 2], linefmt='r--', markerfmt='rx', basefmt=" ")


        plt.title(title)
        plt.xlabel("Frequency (Hz)")
        plt.ylabel("Amplitude")
        plt.xlim(-limit, limit)
        plt.grid()
        plt.show()

    def plot_unilateral_spectrum(frequencies_and_amplitudes, title, sampling_freq=None, limit=20000):
        plt.figure(figsize=(10, 5))
        # Unilateral spectrum: original amplitudes
        for amp, f in frequencies_and_amplitudes:
            plt.stem([f], [amp], linefmt='b--', markerfmt='bo', basefmt=" ")

        # Aliases
        if sampling_freq:
            for amp, f in frequencies_and_amplitudes:
                for k in range(1, 4): # Only positive aliases
                    alias = f + k * sampling_freq
                    if alias <= limit:
                        plt.stem([alias], [amp], linefmt='r--', markerfmt='rx', basefmt=" ")

        plt.title(title)
        plt.xlabel("Frequency (Hz)")
        plt.ylabel("Amplitude")
        plt.xlim(0, limit)
        plt.grid()
        plt.show()
```

The second `for` loop calculates aliases of the frequencies by shifting them by multiples of the sampling frequency, both positively and negatively.



Example of an output signal:




=== Resolution of Bilateral and Unilateral Spectra ===




Enter the full expression of $x(t)$ (e.g., $x(t) = 2\cos(2\pi \cdot 2000 \cdot t)$) : $1\cos(2\pi \cdot 0 \cdot t) + 3\cos(2\pi \cdot 1000 \cdot t) + 2\cos(2\pi \cdot 2000 \cdot t) + 1\cos(2\pi \cdot 3000 \cdot t)$

Extracted Amplitudes and Frequencies: [(1.0, 0), (3.0, 1000), (2.0, 2000), (1.0, 3000)]

Enter the sampling frequency (in Hz): 8000

Enter the frequency limit for display (in Hz): 20000






Compte rendu sur le projet TNS : Partie3

Filière : GSTRI

CHEMMAM FATIMA EZZAHRA



Partie 3 : Documentation du Code : Traitement de Signal avec Filtrage Passe-Bas et Analyse FFT

Objectif:

Le code simule un signal périodique composé d'impulsions, applique un filtre passe-bas et analyse le signal avant et après filtrage à l'aide de la transformée de Fourier rapide (FFT).

1. Importation des Bibliothèques :

```
[50]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.signal import butter, lfilter
```

- numpy : Utilisé pour la manipulation de données numériques et les calculs mathématiques.
- matplotlib.pyplot : Utilisé pour la création de graphiques et la visualisation des signaux.
- scipy.signal : Contient des fonctions pour la conception de filtres et le traitement du signal.

2. Création du Signal Périodique :


```
sampling_frequency = 8000 # Hz (sampling rate)
duration = 0.5 # seconds (duration of the signal)
t = np.linspace(0, duration, int(sampling_frequency * duration), endpoint=False)
```

- sampling_frequency : La fréquence d'échantillonnage est de 8000 Hz, ce qui signifie que le signal est échantillonné 8000 fois par seconde.
- duration : La durée du signal est de 0.5 seconde.
- t : Vecteur temporel généré avec np.linspace pour représenter le temps, de 0 à 0.5 seconde, avec un échantillonnage à 8000 Hz.

3. Rectification du Signal :

```
signal = np.zeros_like(t)
impulse_indices = np.arange(0, len(t), step=200) # Impulse every 200 samples
signal[impulse_indices] = 1 # Set impulses to amplitude 1
```

- Rectification du signal pour ne conserver que les valeurs positives.



4. Filtrage Passe-Bas :

```
# Define the Low-pass filter function
def low_pass_filter(signal, cutoff_frequency, sampling_rate):
    nyquist = sampling_rate / 2
    normal_cutoff = cutoff_frequency / nyquist
    b, a = butter(4, normal_cutoff, btype='low', analog=False)
    filtered_signal = lfilter(b, a, signal)
    return filtered_signal

# Apply Low-pass filtering
cutoff_frequency = 400 # Hz
filtered_signal = low_pass_filter(rectified_signal, cutoff_frequency, sampling_frequency)
```

- La fonction `low_pass_filter` applique un filtre passe-bas à l'aide de la fonction `butter` de SciPy.
- Le `cutoff_frequency` définit la fréquence de coupure du filtre.
- `normal_cutoff` est la fréquence de coupure normalisée par rapport à la fréquence de Nyquist (moitié de la fréquence d'échantillonnage).
- `lfilter` applique ce filtre au signal rectifié.

5. Application de la FFT :

```
# Compute FFT for the original and filtered signals
fft_rectified = np.fft.fft(rectified_signal)
fft_filtered = np.fft.fft(filtered_signal)
frequencies_fft = np.fft.fftfreq(len(fft_rectified), 1 / sampling_frequency)

# Plot the results
plt.figure(figsize=(12, 8))
```

- `fft_rectified` et `fft_filtered` contiennent les coefficients de la FFT pour les signaux rectifiés et filtrés respectivement.
- `frequencies_fft` génère les fréquences correspondantes aux composantes du signal dans le domaine fréquentiel, en utilisant `np.fft.fftfreq`.

6. Visualisation des Résultats :

```
# Original rectified signal in the time domain
plt.subplot(3, 1, 1)
plt.plot(t, rectified_signal, label="Rectified Signal", color='magenta')
plt.title("Rectified Signal (Time Domain)")
plt.xlabel("Time (s)")
plt.ylabel("Amplitude")
plt.legend()

# Frequency domain (rectified signal)
plt.subplot(3, 1, 2)
plt.stem(frequencies_fft[:len(frequencies_fft)//2], np.abs(fft_rectified[:len(fft_rectified)//2]), basefmt=" ", use_line_collection=True, label="FFT of Rectified Signal")
plt.title("Frequency Spectrum of Rectified Signal")
plt.xlabel("Frequency (Hz)")
plt.ylabel("Amplitude")
plt.legend()

# Frequency domain (filtered signal)
plt.subplot(3, 1, 3)
plt.stem(frequencies_fft[:len(frequencies_fft)//2], np.abs(fft_filtered[:len(fft_filtered)//2]), basefmt=" ", use_line_collection=True, label="FFT of Filtered Signal")
plt.title("Frequency Spectrum of Filtered Signal")
plt.xlabel("Frequency (Hz)")
plt.ylabel("Amplitude")
plt.legend()

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Résultats de l'Exécution du Code :

- À l'issue de l'exécution du code, les résultats obtenus sont les suivants :
- Signal rectifié dans le domaine temporel : Un graphique montre le signal périodique rectifié, où seules les valeurs positives sont conservées.
- Spectre de fréquence du signal rectifié : Un graphique de la transformée de Fourier rapide (FFT) du signal rectifié révèle les fréquences présentes dans le signal avant le filtrage.
- Spectre de fréquence du signal filtré : Après application du filtre passe-bas, un autre graphique de la FFT montre l'atténuation des fréquences supérieures à 400 Hz, illustrant l'effet du filtrage.
- Ces résultats permettent d'observer l'impact du filtrage sur la composition fréquentielle du signal.

